




Guide de démarrage rapide pour le système Shure BLX




1. Branchez le récepteur sur une source d'alimentation.
2. Connectez le récepteur à un mixeur ou un amplificateur. Pour le mettre sous tension, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.
3. Effectuez un balayage de groupe en appuyant sur le bouton « Group » du récepteur.



4. Installez des piles dans l'émetteur, puis allumez-le.
5. Réglez le groupe et le canal de l'émetteur pour qu'ils concordent avec ceux du récepteur. L'indicateur « Audio » de ce dernier devrait s'éclairir.



Si vous devez configurer d'autres systèmes, laissez l'émetteur et le récepteur de départ sous tension. Sur chacun des récepteurs supplémentaires, réglez manuellement le groupe pour qu'il corresponde à celui du premier système. Note : Après la sélection du groupe, le récepteur lancera automatiquement un balayage afin de trouver une fréquence disponible. Réglez la fréquence de l'émetteur pour qu'elle concorde avec celle du récepteur.



6. Si le son est trop faible ou de mauvaise qualité, modifiez le niveau de gain en conséquence.

